




- 1** Бак для сбора мусора
- 2** Фильтр
- 3** Индикатор заряда батареи
- 4** Кнопка вкл. / выкл. стерилизации
- 5** Кнопка вкл. / выкл. пылесоса
- 6** Порт зарядки
- 7** Отверстие выпуска воздуха




Инструкция


Для того, чтобы включить пылесос, нажмите на кнопку питания. Индикатор заряда светится при работе пылесоса. Для выключения нажмите кнопку питания еще раз.



При очистке углов или узких щелей используйте длинную плоскую насадку.



При очистке мягких поверхностей используйте насадку с щеткой.



Очистка


1 Поверните пылесборник против часовой стрелки, чтобы снять его.

2 Выньте фильтр и очистите от мусора пылесборник.

При необходимости промойте пылесборник под водой. Фильтр также можно промывать под водой, при необходимости.

3 Обратите внимание! Перед использованием пылесоса убедитесь что пылесборник и фильтр полностью высушены.

4 Установите пылесборник, поместите фильтр в пылесборник, поверните его в противоположном направлении в соответствии с шагом 1 и затяните его.



Характеристики

Сила всасывания	Напряжение	Мощность	Объем аккумулятора	Вес	Объем бака
13 000 Pa	7.4 V	80W	3000 mAh	480 g	0.4 L

Меры предосторожности

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не переустанавливайте это изделие, если за него не отвечает авторизованный ремонтник.
2. Не закрывайте впускное или выпускное отверстие для воздуха во время работы изделия, в противном случае устройство может деформироваться или загореться из-за перегрева.
3. Не пылесосьте горючие вещества, такие как окурки, горячие спички и т.д.
4. Пожалуйста, держите этот продукт подальше от детей.
5. Не очищайте изделие сильно агрессивными жидкостями, такими как спирт и т. д.
6. Если пылесос не имеет пылесборника и сетчатого фильтра, поврежден или частично поврежден, пожалуйста, не используйте его и своевременно заменяйте, иначе устройство будет повреждено.
7. Перед зарядкой убедитесь, что переключатель находится в положении выкл. Категорически запрещается использовать его во время зарядки.